


Manual de Instrucciones

Tarsafe
AUTOMOTIVE ALARMS

BLOCK PART
G2

Esquema de Instalación



Funcionamiento

Función BLOQUEO:

- Se activa al abrir y cerrar la puerta con la ignición encendida y no presionar el botón RESET.
- Aproximadamente 50 segundos, el LED parpadea y suena la sirena (se vende por separado), otros 20 segundos comienza el bloqueo progresivo. El motor se apaga después de 30 segundos.
- Para ANULAR el BLOQUEO, presione el botón RESET en cualquier momento, 1 flash en el LED indica el cancelamiento del bloqueo.

Función APARCAMIENTO:

- Cancelar temporalmente la función de bloqueo. Se utiliza para dejar el vehículo en un aparcamiento, sin necesidad de indicar al valet la ubicación del botón Reset (secreto).
- Con la ignición apagada, presione el botón Reset hasta el LED parpadear 2 veces (5 segundos). Para cancelar la función aparcamiento, encienda la ignición y presione el botón Reset por 1 segundo, el LED parpadea 1 vez confirmando.

Características Técnicas

Tensión de Operación	9 a 15 Volts
Consumo	1 a 6 mA
Bloqueo del Motor	Max. 20A
Salida Sirena	Solo Utilice Sirena Dedicada

Declaración de Garantía

TARAMPS con dirección en la Calle: Abilio Daguano, 274 - Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP CEP 19.180-000, garantiza este producto contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes del producto por una fecha límite de 24 meses desde la fecha de la compra. En caso de mal funcionamiento en la fecha límite de garantía, la responsabilidad de TARAMPS se limita a la reparación o sustitución del equipo de su fabricación.

Esta garantía excluye:

- Los productos dañados por una instalación incorrecta o hecha por personas no autorizadas;
- Infiltración de agua;
- Sello de garantía borrado;
- Casos en que el producto no se utiliza en condiciones normales;
- Daños provocados por accesorios, modificaciones o equipos acoplados al producto.
- Componentes de desgaste natural, como baterías y otros;
- Daños decurrentes de la caída, impactos o acciones de agentes de la naturaleza (inundaciones, rayos, etc.)
- Declaración de la garantía no rellenada o rayada
- Los gastos de traslado y reinstalación;
- Daños de cualquier tipo que resulte de problemas en el producto, así como las pérdidas causadas por la interrupción de uso;

TARAMPS no se hace responsable bajo ninguna circunstancia, por robo del vehículo o accesorios del mismo.



Taramps se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual sin aviso previo o obligación de aplicar las modificaciones a unidades previamente fabricadas.



+55 18 3266-4050



0800 777 0990

Fabricado por / Manufactured by:
TARAMPS ELECTRONICS LTDA
CNPJ / TAX ID: 11.273.485/0001-03
R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins
Alfredo Marcondes - SP
Indústria Brasileira - Made in Brazil
www.taramps.com.br