



VTR 1000

VOLTÍMETRO AUTOMOTIVO
MANUAL DE INSTALAÇÃO

+12V
(de 5 a 30V)



REMOTO



GND
(Negativo)



www.taramps.com.br

