

GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO



HASTE PARA SUBWOOFER + VERTICAL LINE



Descrição

A **Haste Taramps** é um suporte retrátil projetado para quem busca praticidade e eficiência. Desenvolvida especialmente para a Caixa de Grave **T 1200.1 LF** e a Caixa LineVertical **T 400.4 HF**.


O ajuste de altura oferece 4 níveis: 121 cm, 131 cm, 146 cm e 161 cm. Estas medidas são consideradas na base da caixa de grave até o centro da caixa LineVertical (Veja ilustração no verso).

Para garantir estabilidade, a haste inclui um pino limitador de altura e um parafuso de travamento tipo borboleta. Esses itens mantêm o equipamento firme durante a performance. Produzida em aço carbono e com pintura eletrostática, a haste resiste à ferrugem e ao desgaste. Essa durabilidade prolonga sua vida útil.

Use a Haste Taramps para elevar o alcance e a qualidade do som nos seus eventos!

Passo a passo para instalação


1



Primeiro passo

Caso sua **Haste Taramps** esteja desmontada, basta colocar um tubo dentro do outro e fixar com o grampo e apertar o parafuso borboleta.


2



Segundo passo

Fixe sua caixa **T 400.4 HF**, na **Haste Taramps**. Basta soltar os 4 parafusos na parte traseira da caixa, posicionar os 4 furos da parte superior da Haste e depois efetuar o aperto dos parafusos com a arruelas.

3



Terceiro passo

Depois de montado a caixa **T 400.4 HF** na **Haste Taramps**, basta acoplar todo o conjunto na caixa **T 1200.1 LF**, regular a altura de sejada e pronto.

Obs.: Para usar a **Haste Taramps** em outro sistema de som que **NÃO** seja Taramps, será preciso fazer alguns ajustes na caixa superior (Medida de furação no verso). Aconselhamos sempre utilizar nossos produtos.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Rodovia Júlio Budisk 5/N - KM 30 - Alfredo Marcondes - SP - Indústria Brasileira

+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br

GUIA RÁPIDO PARA INSTALAÇÃO




HASTE PARA SUBWOOFER + VERTICAL LINE



Medidas variáveis da Haste Taramps



Detalhe para fixação em outras caixas



Medidas variáveis do sistema Taramps (T 1200.1 LF + Haste + T 400.1HF)

